

PVAPOP-04 PTS MANIPULACIÓN DE PAQUETERIA (Cañerías, perfiles), BARRAS, VIGAS, ÁNGULOS Y TUBOS DE ACERO

PUNTO 5.4.9 DESPACHO DE CARGA

- Se debe recalcar que la trinca es en lugar de carguío, para paquetería y se debe realizar con fajas y cadenas, asegurando la carga plan a plan con fajas, y terminado la trinca con cadenas, no se podrá mover ningún camión si la carga no está bien afianzada.